












# Systemes de commande PORTALP

## Guide de Choix

		TINA	DIVA	DIVA L	Programmation de 6 modes + Garde	Sélection 6 modes de fonctionnement	Sélection 3 modes de fonctionnement	Réglages Ouvertures de Passage	Réglages Ouverture de Sécurité (Garde)	Réglages Vitesses des vantaux	Réglage Poussé statique des vantaux	Réglage Temps d'Ouverture	Analyseur de Trafic	Commandes Prioritaires	Commandes d'Auxiliaires	Adressage sélectif à une porte	Code personnel pour commandes sélectives	Verrouillage/Deverrouillage porte	Inhibition des commandes et réglages	Historique incidents	Compteur de passage	Reset de la porte	Apprentissage de Clé Infrarouge
Tableau de Bord			●		●			●	●	●	●	●	●		●								●
Télécommande multifonctions		●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●	●	●				●
Sélecteur à fil			●		●			●						●					●				
Sélecteur à clé		●		●		●													●		●		(Tina)
Sélecteur à clé		●	●	●			●												●				
Sélecteur à clé		●	●				●												●				
Mini clé IR		●	●	●													●						
Contact à clé Extérieur		●	●	●														●	●				
Console LCD		●		●	●			●	●	●	●	●	●				●		●	●	●		●
Console Picto		●		●	●			●	●										●				
Kit Reset		●	●	●																	●		